





イスターカーテン あけてんで フラットレール

オプション品 レールカバー
取付説明書

このたびは、TOKOの商品をご採用いただきましてありがとうございます。
商品お取り付けには、この要領書をお読みにになり、正しく美しく仕上げてください。



■梱包内容

品名	ツマミ付きレールカバー	レールカバー	取扱説明書	取付説明書
形状				
数量	1	0～必要数入っています	1	1

※開梱時に種類と有無の確認をおこなってください。

■取り付け方法


- ①障子を全開し、全開ストッパーを操作しロック状態にします。
- ②レールカバーを下枠にセットしてください。



※必ず、ツマミが開口部の一番端になるようにセットしてください。

■取りはずし方法

- ①ツマミ付きレールカバーのツマミを持って取りはずします。
- ②2本目からはレールカバーと下枠のすきまに指を引っかけて取り外します。


■工事店様へのお願い

同梱されている取扱説明書は、必ず施主様にお渡しください。